Gebrauchsanweisung/Bedienungsanleitung für Zusatzoptionen mit den Artikelnummern [cos104173 und cos100443_MCU6]

Motorbremse für h/p/cosmos Laufband

Beschreibung	Motorbremse für das Laufband
Illustration	
Anwendung	• **Die Motorbremse ist ein ergonomisches Hilfsmittel für Anwendungen, bei denen der Proband auf einer geneigten Lauffläche eine Pause einlegen kann (z.B. für Ruhepausen, Laktatmessungen, usw.)** siehe Bild links. • **Die Lauffläche wird bis auf wenige cm genau in Position gehalten.** • **Der Proband muss nicht mehr die seitlichen Trittflächen** (siehe Bild rechts) **benutzen, um z.B. während der Blutlaktatentnahme bei der Leistungsdiagnostik bei geneigtem Laufband einen guten Stand zu haben.**
Zusätzliche Sicherheitshinweise	- Treten Sie nicht auf die Umlenkwelle. Benutzen Sie für sturzgefährdete Personen eine Rollstuhlrampe. - Betreten oder verlassen Sie das Laufband mit sturzgefährdeten Personen nicht, wenn sich das Gerät in Steigung befindet (der Laufgurt könnte aufgrund der Schwerkraft durchrutschen). - Verwenden Sie die Rollstuhlrampe bei allen Anwendungen, bei denen ein Sturz beim Betreten oder Verlassen des Geräts ein inakzeptables Risiko darstellen könnte. - Die Motorbremse funktioniert nicht, wenn der Strom ausgeschalten ist, wenn ein Stromausfall vorliegt oder der Not-Aus-Schalter betätigt wurde. **Die Motorbremse ist also keine Sicherheitseinrichtung / -maßnahme!** - Achtung! Nach einem Zeitintervall von 60 Sekunden schaltet die Motorbremse automatisch ab und wird erst wieder aktiviert, wenn der Laufgurt erneut bewegt wird. - Je nach Gewicht des Patienten und der eingestellten Neigung kann sich der Laufgurt ein wenig bewegen.
	- Verwenden Sie die Sturzsicherung bei allen Anwendungen, bei denen ein Sturz ein inakzeptables Risiko darstellen könnte (Osteoporose, hohe Geschwindigkeiten oder spezielle Anwendungen mit Personen, die nicht in der Lage sind, vom Laufband abzuspringen, wie z.B. Kinder, körperlich beeinträchtigte Personen, usw.). Bei sichtbaren / vermuteten Mängeln / Fehlfunktionen (des Gerätes, des Zubehörs, der Software, etc.) Netzstecker ziehen, Wiedereinschalten ausschließen, deutlich kennzeichnen, h/p/cosmos Servicepersonal telefon. und schriftlich informieren.
Technische Daten	Kompatible h/p/cosmos Laufbänder: Lauffläche**n**größe: 150/50 G6 cos30000-02vaXX; cos30026-01vaXX; cos30027-01vaXX Lauffläche**n**größe: 170-190/65 MCU6: cos30003-01vaXX; cos30004-01vaXX Hinweis: Die Motorbremse ist nur funktionsfähig, wenn das Gerät mit einem Geschwindigkeitsmesssensor ausgestattet ist und dieser eingeschaltet ist. Der optionale Geschwindigkeits- und Distanzsensor 150/50 [cos14376va02] muss separat bestellt werden. Die Laufbänder 170-190/65 haben den Sensor serienmäßig verbaut.
Installation	Nur durch h/p/cosmos Servicepersonal.
Weitere Informationen	Lesen und befolgen Sie alle anderen Warnhinweise in den vollständigen Gebrauchs-, Bedienungs- und Wartungsanleitungen. https://www.hpcosmos.com/de/kontakt-support/media-downloads/manuals

© 1988 - 2022 h/p/cosmos sports & medical gmbh